


Tronsmart

Instrukcja obsługi




Tronsmart Encore S1

Sportowe słuchawki bluetooth

Dziękujemy za wybranie słuchawek Tronsmart Encore S1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj informację na przyszłość.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami poprzez email:

pomoc@tronsmartpolska.pl



1 x Woreczek




1 x Instrukcja


SPECYFIKACJA

| | |
|------------------|-----------------------|
| Profil Bluetooth | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Sterownik audio | APT-X |
| Zasięg | 10m |
| Moc ładowania | 5V/500mA |
| Czas pracy | 10 hours |
| Czas ładowania | 1.5 hours |
| Rozmiary | 95 x 95 x 32 mm |
| Waga | 19.6g |


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU




1 x Słuchawki Bluetooth
Tronsmart Encore S1



1 x Kabel USB do
ładowania



6 x Gumek dousznych (dwie już
na słuchawkach)




6 x Haczyków (dwa
już na słuchawkach)

OBSŁUGA PRZYCISKÓW

| Funkcje | Czynność |
|------------------------------|--|
| Włączanie | Naciśnij i przytrzymaj przycisk multifunkcji przez 3 sekundy |
| Wyłączanie | Naciśnij i przytrzymaj przycisk multifunkcji przez 5 sekund |
| Play/Pause | Naciśnij i przycisk multifunkcji raz |
| Głośność +/- | Naciśnij przycisk głośności +/- |
| Graj następną/ poprzednią | Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +/- |
| Odbierz | Naciśnij i przycisk multifunkcji raz |
| Rozłącz się | Naciśnij i przycisk multifunkcji raz |
| Odrzuć połączenie | Naciśnij i przycisk multifunkcji przez 1 sekundę |
| Zadzwoń ponownie | Naciśnij i przycisk multifunkcji dwukrotnie aby zadzwonić na ostatni wybrany numer |
| Reset | Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk głośności +/- do momentu aż dioda LED zaświeci się na 2 sekundy |

DIAGRAM



- ① Głośność +/następna
- ② Przycisk multifunkcji
- ③ Dioda LED

- ④ Głośność - / poprzednia
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Port ładowania microUSB

| DIODA LED | Status |
|--|-------------------------|
| Kolor czerwony | Ładowanie |
| Kolor niebieski | Słuchawki naładowane |
| kolor niebieski i czerwony naprzemiennie | Parowanie |
| Niebieski co 5 sekund | Sparowane z urządzeniem |
| Mruganie na czerwono | Słaba bateria |

NOTATKA

1) Jeżeli po raz pierwszy używasz słuchawek, naciśnij i przytrzymaj przycisk multifunkcji na około 5 sekund do momentu aż zapali się dioda led świecąca naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

2) Aktywuj funkcję Bluetooth na swoim telefonie i wyszukaj pobliskie połączenie bluetooth:

- Dla Iphone: Ustawienia > Bluetooth > Włącz;

- Dla Android: Ustawienia > Wifi i Bluetooth > Włącz > Skanuj;

- Znajdź "Tronsmart Encore S1" w wynikach wyszukiwania. Naciśnij aby połączyć. Raz połączone, tylko niebieska dioda pozostanie świecąca.


3) Jeżeli wymagany jest kod PIN, spróbuj "0000" lub "4444"
(cztery zera lub cztery ósemki)

4) Słuchawki Bluetooth potrafią zapamiętać poprzednie urządzenia z którymi były sparowane. Jeżeli byłeś wcześniej połączony ze słuchawkami, włącz twoje urządzenie i słuchawki (poprzez wciśnięcie przycisku multifunkcji) Słuchawki połączą się automatycznie.

JAK ZAKŁADAĆ

Noś słuchawki tak jak na diagramie:

- 1) Załóż haczyki na słuchawki;
- 2) Włóż słuchawki i haczyki do uszu tak aby pasowały jak najlepiej



NOTATKA

- Zauważ, że słuchawki opisane są jako "L" i "R". Słuchawkę z oznaczeniem L należy umieścić w uchu lewym a R w uchu prawym.

- Zestaw wyposażony w różne rozmiaru gumelek. Przetestuj wszystkie aby dobrać najbardziej komfortowy zestaw.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Moje słuchawki nie chcą się włączyć.

O: Naładuj słuchawki i upewnij się, że mają wystarczająco energii.

Podłącz urządzenie do ładowarki i sprawdź czy po pewnym czasie dioda zacznie świecić na czerwono.

P: Dlaczego nie mogę sparować słuchawek z urządzeniem?

O: Sprawdź następujące punkty:

- Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuje profil bluetooth A2DP;

- Upewnij się, że słuchawki i twoje urządzenie są blisko siebie nie dalej niż jeden metr.
- Musisz ustawić w słuchawkach funkcję parowania tak aby dioda świeciła na zmianę na czerwono i niebiesko;
- Spróbuj włączyć i wyłączyć bluetooth na twoim urządzeniu.

P: Po połączeniu i parowaniu nie słyszę muzyki z słuchawek.

O: Sprawdź następujące punkty:

- Twoje urządzenie audio jest połączone z słuchawkami (dioda led mruga na niebiesko co ok. 5 sekund, wtedy jesteś połączony);
- Upewnij się, że głośność muzyki jest słyszalna na słuchawkach jak i twoim urządzeniu;
- Upewnij się, że twoje urządzenie odtwarza w tym momencie muzykę.

OPIEKA I UTRZYMANIE

- Trzymaj słuchawki z dala od gorąca i wilgoci;
- Nie kładź produktu na bezpośrednim słońcu lub w gorących miejscach, wysokie temperatury skracają żywotność słuchawek, baterii i/lub wewnętrzną płytkę drukowaną.
- nie próbuj rozbierać produktu na części;
- Nie upuszczaj ani nie rzucaj słuchawek na twarde powierzchnie;
- Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu;

Statement

We can only provide after sale services for products that are sold by Tronsmart or Tronsmart authorized retailer and distributor. If you have purchased your unit from a different place, please contact the seller for return and warranty issues.

OBSŁUGA KLIENTA

Pomoc techniczna dostępna jest pod numerem telefonu:
(71) 722 79 69 lub e-mail: pomoc@tronsmartpolska.pl

KOMUNIKAT

Możemy świadczyć usługi posprzedażowe tylko dla produktów sprzedawanych przez autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora Tronsmart.
Jeśli kupiłeś urządzenie z innego miejsca, skontaktuj się ze sprzedawcą w sprawie zwrotu i gwarancji.

www.tronsmartpolska.pl
pomoc@tronsmartpolska.pl
(71) 722 79 69

Made in China

